ご使用のまえに

MITSUBISHI

三菱町ジャー炊飯器(家庭用)

取扱説明書

メニュー集

形名

NJ-KE061



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みに なり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入 を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してく ださい。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

● お米の種類別 炊くときのポイント ···· 2● おいしいご飯を食べるために ····· 3	
●安全のために必ずお守りください … 4●各部のなまえとはたらき 6	

●準備 ・・・・・・・・・・・・ 7
● 白米・無洗米を炊く(お急ぎ)・・・・・
● 発芽米 (お急ぎ)・玄米を炊く 10
●ご飯の保温について11
● いろいろなご飯を炊く 12
・健康玄米・雑穀米・すし・おこわ
・炊込み・おかゆ
●食べたい時刻を予約する · · · · · · · 14
● 今から1~12時間後に炊きあげる・・・・15

●お手入れ ・・・・・・・・・・・・・ 16	3
● 炊飯がうまくできないとき・・・・・・ 18	3
● 故障かな?······20)
● 現在時刻の合わせかた・・・・・・ 22	2
● 保証とアフターサービス30)
●仕様3	

「おいしいごはんのレシピ」もくじ・・・	23
メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

特長

加熱のしくみ IH・超音波でおいしいご飯を炊く

- ・IH(電磁加熱)は内なべ全体を 発熱させるため、お米をつつ み込むように炊飯します。
- 超音波の微振動で、お米の芯までたっぷり吸水させ、炊きあがりのハリやツヤを引出します。

健康玄米

予熱時間・沸騰時間・火加減を コントロールして、GABA(ギャバ・ガンマーアミノ酪酸)を 増やし、また、玄米に含まれる 栄養素の損失を極力おさえな がら、やわらかく炊きあげます。

お米の種類別 炊くときのポイント

炊くお米	お米設定	炊くときのポイント
■白米■胚芽米■3分・5分・7分づき米■もち米	白米で炊く	 付属の計量カップ(約180mL)ではかる 充分に洗米する(ぬかくさくなるのを防ぐ) ※胚芽米は胚芽がとれてしまうため強く洗わない 胚芽米・もち米・分づき米の保温はしない(におい・変色の原因) 3分・5分づき米は水の量を少し多めにする(半目盛以内)
■無洗米 白米	無洗米で炊く	付属の無洗米用計量カップ(約170mL)ではかるこげやすいため、軽くすすぐ炊く前に、内なべの底から軽くかき混ぜる
□発芽米	発芽米で炊く	◆付属の計量カップ(約180mL)ではかる◆おすすめの割合⇒白米(無洗米)2合:発芽米1合◆予約はしない(腐敗・炊けない原因)◆保温はしない(におい・変色の原因)
▼ 玄米	玄米で炊く	付属の計量カップ(約180mL)ではかる軽く洗う(ゴミやもみがらを取り除く)保温はしない(におい・変色の原因)
■種類の違うお米を ● 混ぜる量が多い方の設定で炊いてください。(発芽米は除く) 混ぜて炊くときは <例>白米2合と玄米1合を炊くとき➡ 白米 で炊く		

おいしいご飯を食べるために

1よいお米を選ぶ

お好みの銘柄で、精米月日の新しいものを選びま しょう。

お米は時間の経過とともに質が低下してしまうので、 風通しの良い冷暗所に保管し、できるだけ早く 使うようにしましょう。

夏は1ヶ月、夏以外は2ヶ月以内がめやすです。

2お米を正しくはかる P.7

必ず、付属の計量カップを使い、すりきり1杯で 正しくはかりましょう。

料理用計量カップ(200mL)や計量米びつでは 誤差が出ることがあります。

3 お米を手早く洗う P.7

最初に、たっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、 すぐ水を捨てます。ぬかくさくならないように、 水が澄むまで、手早く洗い終えましょう。 水にひたさなくても、すぐに炊飯できます。 ひたすとやわらかめのご飯になります。

/ お米をザルに上げたまま放置しないでください。 お米が割れてべちゃつきの原因になります。

4 正しく水加減をする P.7

内なべを平らな場所に置いて、正しく水加減しましょう。水位目盛はめやすですので、お米の種類やお好みによって、半目盛以内で加減してください。50℃以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度の高いミネラル水は使わないでください。べちゃつきや黄変の原因になります。

5 内なべを入れて、炊飯スタート

本体を平らな場所に置き、内なべの外側についた 水分をふき取って本体に入れます。

傾いている場所で炊いたり、内なべが汚れているとセンサーが正しく働かず、おいしいご飯が炊けません。

6 炊きあがったら、ご飯をほぐす

炊きあがったら、底からふんわりとご飯をほぐし、 余分な水分を逃がしましょう。

そのままにしておくと、ご飯が固まり、べちゃつき の原因になります。

お米について

お米は、精米や加工のしかたによって呼び名がかわります。





発 芽 米

玄米をわずかに発芽させたもの。 玄米よりやわらかいので食べや すく、またギャバ(ガンマ-アミノ 酪酸)が多く含まれています。



胚 芽 米

玄米から胚芽を残してぬか層 を取り除いたもの。



もち米

うるち米 (普通の米) と比べ、 ねばりのあるもの。 おこわを炊くときに使います。

お米のまめ知識

お米の収穫は一般的に秋に行われますので、秋口から冬にかけて新米が出回ります。

新米は通常米より「吸水しやすい」という特長があるため、比較的ねばりが強くやわらかめのご飯になります。 新米を炊くときの水加減は目盛より少なめにするとおいしく炊けます。

全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に 結びつく可能性のあるもの。

誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■図記号の意味は、次のとおりです。 (一例)



禁止



指示を守る



警告

分解・修理・改造をしない 感電・発火・けが・異常動作の原因。

*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機修理窓口」 にご相談ください。



分解禁止

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

感電の原因。



ぬれ手禁止

水につけたり、 水をかけたりしない 感電・ショートの原因。



水ぬれ禁止

蒸気口や、その付近に 顔や手などを近づけない 蒸気にさわらない



・特に乳幼児には注意する やけどの原因。


接触禁止

取扱説明書に記載以外の用途 には使わない



やけど・感電・けがの原因。

調理には使わない 蒸気や内容物がふきこぼれて、





やけど・感電・けがの原因。

炊飯中は絶対にふたを 開けたり、持ち運びしない やけど・けがの原因。



吸・排気口やすき間に、 ピン・針金・金属物などの 異物を入れない



感電・けがの原因。

使わない 感電・ショート・発火の原因。 電源コードを傷つけない

傷んだ電源コード・プラグや、

差込みのゆるいコンセントは



重いものをのせたり、無理に曲げた り、束ねたり、引っ張ったり、加工した りすると、破損して感電・発火の原因。



禁止

お米の種類・メニューに合った 水位目盛で水加減する



ふきこぼれ・やけどを防ぐため。

指示を 守る

電源プラグの刃、および刃の 取付面のほこりをとる



ほこりが付着していると、 火災の原因。

ほこりをとる

電源プラグは根元まで 確実に差込む



差込みが不完全なとき、 感電・発熱による火災の原因。

根元まで 差込む

異常・故障時には直ちに使用を 中止する

発煙・発火・感電の原因。



- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を 感じる。

使用を 中止する

- ◆冷却ファンが回らなくなった。
- ◆ その他の異常・故障がある。
- → 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、 必ず販売店にご連絡ください。

警告

電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う

コンセントを他の器具と同時に使 ったり、机や家具のコンセントを使 うと異常発熱して、発火・火災の原因。

*延長コードも定格15A以上のもの を単独でお使いください。



コンセントの 単独使用

ふたはカチッと音がするまで 確実に閉める

蒸気がもれたり、ふたが開いて、 やけど・けがを防ぐため。

*上枠・ふたパッキン・本体とふたの間 に米や異物があると閉まらないので 取り除いてください。



ふたを確実に 閉める

注意

使用中、使用直後は 高温部に手を触れない カートリッジ・内なべ・放熱板など やけどの原因。



接触禁止


次の場所では使わない

● 不安定な場所や、 熱に弱い敷物などの上 火災の原因。



- 水のかかる所や、火気や熱器具の近く 感電・漏電・火災の原因。
- 吸・排気口をふさぐような所 (壁などから20cm以内、紙・タオル・ふきん・) アルミシート・じゅうたんの上など 変色・変形・故障の原因。
- アルミシートや電気カーペットの上 アルミシートが発熱する場合があります。
- 壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使う ときは、中に蒸気がこもらないようにする 結露による壁や家具の変色・変形の原因。
- *収納棚などを使うときは、耐荷重を確認して、ご使用ください。 (お米や水を入れたときの最大質量 : 約5kg)

製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない





専用の内なべ以外は 使わない

過熱・異常動作の原因。



電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ

電源プラグがあたってけがをする ことを防ぐため。



電源プラグを持つ

電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。



電源プラグを持つ

医療用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の使用に あたって医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカー に影響を与えることがあるため。



医師と相談

お手入れは本体が 冷めてから行う

やけどを防ぐため。



本体を冷ます

使用時以外は、 電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電・火災 を防ぐため。



電源プラグを抜く

お願い

磁気・電波に弱いものを近づけない

- ●磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- 磁気テープ(カセットテープなど)
- 無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

内なべを本体以外の調理器(直火・電子レンジ・ 電磁調理器など)に使わない

故障の原因。

本体や本体のまわりは清潔にする 機能を維持するための吸・排気口などから ほこりや虫が入り、故障の原因。

異物・米粒や水滴を つけたまま使わない

故障・うまく炊けない・ ふたが開かない、 閉まらない原因。 つば部を



ふた つば部が あたる部分


直射日光のあたる所で使わない 変色・変形の原因。

蒸気口をふきんなどでふさがない 変形・変色・故障の原因。

空炊きはしない

故障や異常動作の原因。

各部のなまえとはたらき



ご使用のまえに

準備

4 お米をはかる

付属の計量カップ(2コ)を、お米の 種類によって使いわける。

- 白米・発芽米・玄米など (無洗米以外のお米)
 - →計量カップ (約180mL=約150g)
- 無洗米
 - →無洗米用計量カップ (約170mL=約147g)



お米を洗う

内なべを使う。 (内なべでお米が洗えます)

- ●白米
 - →充分に洗米する (におい・変色・こげを防ぐため)
- 無洗米
 - →軽くすすぐ(におい・ふきこぼれ・ こげを防ぐため)
- 発芽米
 - →市販品のパッケージの記載にしたがう
- 玄米
 - →軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く

2 水加減をする

お米を水平にならし、お米の種類・ メニューに合った水位目盛で 水加減をする。

お米を水にひたさなくても、すぐに 炊けます。水にひたすと、やわらか めのご飯になります。

- 平らな場所で水加減する。
- ●50℃以上のお湯・pH9以上の アルカリ水・硬度の高い ミネラル水での炊飯はしない。 (べちゃつき・黄変の原因)

4 内なべを本体に入れ、電源プラグを差込む



電源プラグをコンセントに差込んだときに、「パチッ」と火花がでることがありますが、これはIH特有のもので、異常ではありません。

計量カップすりきり1杯で、約1合です

〇 良い例





計量米びつでは、誤差がでることがあります。

発芽米の おすすめ割合

白米 2合 : 発芽米 1合

たっぷりの水でさっとかき混ぜ、手早く水を捨てる。

「とぐ**⇒**すすぐ」を水が 澄むまでくり返す。





内なべにザルなどを重ねて洗わないでください。 内なべのフッ素に傷がつくとはがれやすくなります。



「白米」 2カップを 炊くとき



「白米」 2.5 カップを 炊くとき



水位目盛はめやすです


お米の種類・お好みに合わせ、水の量を半目盛以内で加減してください。

お米の種類	水加減のめやす
胚芽米	目盛どおり
新 米	目盛より少なめ
古米·麦	目盛より多め

目盛より多めで炊飯する場合は、メニューで「やわらか」を選んでください。 (ふきこぼれを防ぐため)

白米・無洗米を炊く





- ■お買上げ時の設定 お米 白米 、ご飯のかたさふつう で炊くとき
 - → **3** ですぐに炊飯できます(設定をかえる必要はありません)
- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 3 で炊飯する
- ■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

1



を押し、お米の種類を選ぶ

● 白米を炊くときは白米 を選ぶ

無洗米を炊くときは 無洗米 を選ぶ 押すごとに ▲ が移動して表示



無洗米を炊くときは、炊く前に内なべの 底から軽くかき混ぜてください。

2



ュー を押し、ご飯のかたさを選ぶ

ふつう・かため・やわらかの3種類から選ぶ

押すごとに ▼ が移動して表示



できあがりまでの 時間のめやす

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位の場合。
- ■、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。


白	ふつう	約42~51分
	かため	約40~48分
米	やわらか	約45~53分

(III	ふつう	約42~49分
無洗	かため	約41~47分
木	やわらか	約45~52分

を押し、炊飯をスタートする

● 炊飯ランプが点灯して 炊飯開始







急いで炊きたいとき (お急ぎ)



2回押す

(お急ぎ)を表示)

- 予熱を短縮し、通常より約10分 早く炊きあげます。
- 最大炊飯容量は、什様(31ページ) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。 お好みに合わせて水の量を 多めにしてください。

ブザーが鳴ったらできあがり

炊きあがったらご飯をほぐす



- 炊飯ランプ消灯
- 自動的に保温になる (保温ランプ点灯)
- 保温経過時間を表示

24時間以上の保温は しないでください。

ご飯の保温について

<表示例>保温表示



1時間単位で、24時間 まで表示。(1時間未満 は、0時間を表示) 24時間を過ぎると、 現在時刻を表示。

べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。



上枠、ふたパッキンにつゆがついて いたら、ふき取ってください。


P.11

- 選んだお米、ご飯のかたさの設定を記憶します。
- ●炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- ●炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- ●使用中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。




『芽米・玄米を炊く

健康玄米 PI2



■前回の設定で炊くとき

→表示部の設定を確認してから 2で炊飯する



できあがりまでの 時間のめやす

発芽米	約63~75分
玄米	約70~85分

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位の場合。
- ■最、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

を押し、お米の種類を選ぶ

● 発芽米 または 玄 米 を選ぶ

押すごとに ▲ が移動して表示



●炊飯

を押し、炊飯をスタートする



炊飯ランプが点灯して 炊飯開始



むらしに入ると、でき あがりまでの時間を 1分刻みで表示



急いで炊きたいとき(お急ぎ)



2回押す (お急ぎ)を表示)

- 予熱を短縮し、通常より約10分 早く炊きあげます。
- ●最大炊飯容量は、仕様(31ページ) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。
- 玄米の「お急ぎ」は選べません。

ブザーが鳴ったらできあがり

を押し、保温をやめて電源プラグを抜く


● 保温ランプ消灯 保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

- ●約15分以内にご飯をほぐす。 上枠、ふたパッキンにつゆが
- ついていたらふきとる。

お知らせ ●選んだお米の設定を記憶します。 ●「かため」・「やわらか」メニューは選べません。

ご飯の保温について

ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります(お買上げ時の設定:たべごろ保温)



- 保温ランプ点灯
- 保温の経過時間を、1時間単位で 24時間まで表示します。

(1時間未満は0時間を表示)

- 24時間を超えると、現在時刻を表示します。(保温は続けます)
- <現在時刻を表示したいときは>
 - 時または分を押してください。

(保温経過時間は表示しません)



● 保温ランプ消灯

- ●保温中のご飯がにおうとき、 べちゃつきが気になるときは
 - ①本体のにおいをとってください。P.17
- ②「たべごろ保温」を解除してください。24時間以上の保温はしないでください。
- ●24時間以上の保温はしないでください。(変色・におい・パサつきの原因)
- 次のものは保温しないでください。
 - ・白米・無洗米以外のご飯 (炊込み・おかゆ・おこわなど)
 - ・冷えたご飯や、つぎたしたご飯
 - ・よく洗わないで炊いたご飯
 - みそ汁・カレーなどの汁もの

- ふたを確実に閉めてください。(乾燥・変色の原因)
- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。 (におい・変色・しゃもじのひび割れの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめてください。(小量は巨時間保護するとがせついまり)

(少量は長時間保温するとパサついたり、ふやける原因)

保温を切ったら、ご飯を入れたままにしないでください。 (温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)また、放熱板のパッキンはにおいがつきやすいため、 毎回お手入れしてください。

たべごろ保温

- ●「おひつ」に移したご飯と同等の保温温度(低め)にすることで、ご飯の変色・乾燥を抑えておいしさを保ちます。12時間を超えると、自動的に保温温度が高めになります。
- 12時間を超える保温の消費電力量は炊飯約1回 分に相当します。

短時間で保温を終了し、冷凍保存して電子レンジで再加熱を行ったほうがおいしさを維持し、節電になります。

(おいしさ維持と節電を促すため、12時間を超える と **叉** マークが点滅してお知らせします)



たべごろ保温の設定と解除

ご飯の温度が低く感じるときは、次回から「たべご ろ保温」を解除することもできます。

欠飯 キーを押す前に設定してください。




選んだ保温設定を記憶します。

お知らせ

- 3秒間長押しごとに「解除」 → 「設定」 を くり返します。
- 炊飯・保温中の設定・解除はできません。

いろいろなご飯を炊く



できあがりまでの時間のめやす

健康玄米	約108~123分		
	すし	おこわ	
白米	約41~48分	約38~46分	
無洗米	約41~48分		
発芽米			
玄米			

	炊込み	おかゆ
白米	約45~55分	約56~63分
無洗米	約45~55分	約56~63分
発芽米	約70~82分	約66~74分
玄米	約75~93分	約102~109分

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減 は標準水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などに より、多少変わります。

健康玄米 🖭

お米)キーで玄米を選び、

(メニュー) キーで健康玄米を選びます。

- ●炊飯容量 3カップまで
- 水位目盛 「玄米」
- 玄米 以外では選べません。
- 「お急ぎ」はできません。
- ●保温はしないでください。 (におい・変色の原因)
- ◆わらかく炊きあがります。

雑穀米 雑穀類を白米や玄米などと 混ぜて炊きます

お米 キーは混ぜる米と同じ設定で 炊いてください。

〈例〉白米に雑穀類を混ぜる →白米を選ぶ

- ●水位目盛 「白米 | または 「玄米 | (混ぜる米の目盛に合わせる)
- ●麦を混ぜて炊くときは、水を(半目盛以内で) 多めにしてください。
- 市販品を使う場合は、パッケージの記載内 容をめやすにし、お好みに合わせて水の量 を(半目盛以内で)加減してください。
- 「お急ぎ」はしないでください。
- 保温はしないでください。 (におい・変色の原因)

すし

お米 キーで 白米 または無洗米を

選びます。

P.8~9

- ●水位目盛 「すし」
- 「お急ぎ」はしないでください。

おこわ



お米)キーは白米を選びます。

P.8~9

- ●炊飯容量 3カップまで
- 水位目盛 「おこわ」
- 具は水加減してから米の上にのせて 炊いてください。

/米と具をかき混ぜたり、具の量が多い\ しと、うまく炊けない場合があります

- 「お急ぎ」はしないでください。
- 予約はしないでください。
- ●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)

炊込み

〈白米·無洗米·発芽米〉

- ●炊飯容量 3カップまで
- 水位目盛 「白米」

〈玄米〉

- ●炊飯容量 2カップまで
- 水位目盛 「玄米 |
- 具は米の上にのせて炊いてください。(米と具をかき混ぜたり、具の量が多い)と、うまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はしないでください。
- 予約はしないでください。



を押し、お米の種類を選ぶ P2

2 メニューを押し、ふつう炊込みを選ぶ

3



を押し、炊飯を スタートする

● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始

4



ブザーが鳴ったらできあがり

を押し、保温をやめて 電源プラグを抜く

- 保温ランプ消灯
- 約15分以内にご飯をほぐす 保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。

おかゆ (7分がゆ)

- 炊飯容量
 - 1カップまで(具を入れるときは0.5カップまで)
- ●水位目盛 「おかゆ」
- 具があるメニューのときは
 - ・具は米の上にのせて炊いてください。(米と具をかき混ぜたり、具の量が多い)と、うまく炊けない場合があります
 - ・七草がゆなど青菜を入れるときは、ゆでた 青菜を炊きあがったおかゆに加えてください。
 - 予約はしないでください。
- 「おかゆ」以外のメニューで炊かないでください。(ふきこぼれの原因になります)

1 **

を押し、お米の 種類を選ぶ P2

2 x=

を押し、おかゆ を選ぶ

3



を押し、炊飯を スタートする

炊飯ランプが 点灯して炊飯開始

急いで炊きたいとき (お急ぎ)



2回押す

- 予熱を短縮し、(通常より約10分
 - 早く炊きあげます。(お急ぎを表示)
- ●最大炊飯容量は、 仕様(31ページ)を参照してください。
- 玄米の「お急ぎ」は選べません。

4



ブザーが鳴ったらできあがり

を押し、保温をやめて 電源プラグを抜く

● 保温ランプ消灯 保温はしないでください。おかゆがのり状になります。

予約して炊く

食べたい時刻を予約する

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。

予約時刻を設定する


- 時刻表示は 24時間表示です。
- ·昼の12時**→ /2·00**·夜の12時**→ 0:00**
- ■現在時刻が合っているか確認してください。

時刻が合っていないときは P.22

1 6



を1回押す



- 予約ランプ (緑) 点灯
- 炊飯ランプ(赤) 点滅

お買上げ時の設定

500

2 時 および 分を押して炊きあげる時刻を設定する

押すごとに、1時間単位で進む(0~23時間まで (0に戻ると「ピピッ」と鳴る)押し続けると、早送りする



- 押すごとに、10分単位で進む(0に戻ると「ピピッ」と鳴る)
 - ●押し続けると、早送りする

白米 無洗米 発芽米 玄米 「できあかり」 ふつう かため やわらか おかゆ 健康 欠込み

<表示例> 午前7:30に炊きあげるとき



3 次飯

を押す➡予約完了



- 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- 予約時刻が記憶される

<表示例> 午前7:30に炊きあげるとき



前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。

1 分析tch

を1回押す

- 予約ランプ (緑) 点灯
- 炊飯ランプ(赤)点滅

● 前回予約した時刻を表示



を押す➡予約完了

炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです) <表示例> 設定してある時刻を表示



今から1~12時間後に炊きあげる

1時間単位で予約できます。

1



を2回押す



- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤) 点滅

白米 無洗米 発芽米 玄米

時 間
後にできあがり
ふつうかためやわらかおかゆ健康
気込み

<表示例>

2



を押し、炊きあげる時間を設定する

- ●押すごとに、 1~12時間にかわる (1時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)
- 発芽米の「おかゆ」と 玄米は炊飯時間が 長いため「1時間後」は選べません。



3



を押す➡予約完了

- 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- できあがり時刻を表示

<表示例> できあがり時刻を表示



お米・メニューをかえたいときは



を押す前に選んでください。

予約時刻をかえたいときは

1 保温

を押す(予約ランプ(緑)消灯)

2 予約時刻を設定し直す P.14

予約を解除するときは



を押す(予約ランプ(緑)消灯)

●予約前に、現在時刻が合っているか確認してください。

(ずれていると、予約時刻に炊きあがり) ません

- 夏場の予約は、12時間以内にしてください。 (長時間ひたすと水が腐敗しやすく、) においが出る原因
- 次のとき、予約はできません。・炊飯中・保温中
- 予約中は、現在時刻を表示しません。
- 1~2時間に満たない時間で予約した場合は、 すぐに炊飯を始めます。

(予約できる時間はメニューにより)異なります

予約は、炊込み・おこわなどの具や調味料の入るものでは、使わないでください。 (調味料の沈澱や具のいたみなどで、) うまく炊けない原因

お手入れ

雷源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

使用後に毎回行う

■放熱板・

台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗う お手入れをしないで放置しておくと、においや腐敗の ほかにサビ・カビ・こげが発生する場合があります。




フタパッキン (はずせません) においがつきや すいので、毎回 洗ってください。

■蒸気口

放熱板・カートリッジ をはずし、かたくしぼ った布でふく

■はずしかた

片手でふたを 押さえ、片手 でつまみを真 っすぐ手前に 引く



■取付けかた

- ●放熱板の▽印 と本体の△印 を合わせるよ うに、溝にツメ を差込む
- 2上側をカチッ と音がするま で押し込む





■内なべ

■しゃもじ

冷めてからお手入れする 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、よく水洗いする *ナイロン面では洗わない



■ト枠

かたくしぼった布でふく

内なべのフッ素加工を長持ちさせるために

- ■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。
- ザルを重ねて米を洗わない。水切りをしない。
- ●米を内なべに移すときにザル などをあてない。
- しゃもじについたご飯をふちに 押しあてて取らない。
- 金属製のしゃもじや泡立て器、 陶器などのかたいものを使わない。
- 調味料を使ったらすぐに洗う。
- スプーンや食器類を入れない。
- クレンザー・ナイロンタワシ類で 洗わない。



- 長い間使用すると、内なべの内側・ 外側に色むらが発生する場合が ありますが、性能面・衛生面への 影響はありません。
- フッ素がはがれたり(人体に害は ありません)、変形した場合は、 お買上げの販売店でお買求めく ださい。



◆次のものは使わない (傷・腐食・変色・ヒビ) の原因

- ●台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・漂白剤・シンナー・アルコール・クレンザー
- スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 本体の丸洗いはしない(故障の原因)


■カートリッジ

流水で洗い、水気をふきとる *スポンジのナイロン面などの 固いものでこすらない (傷の原因)

おいしさを保つため、よく洗って ください。


■ヒーター板

かたくしぼった布でふく お手入れをしないで放置 しておくと、サビ・こげが 発生する場合があります。



■はずしかた

①引きあげてはずす



②フックを押して、カートリッジを開き、カートリッジ パッキンをはずす




■取付けかた

●カートリッジパッキンを つけて、カートリッジをカチッ と音がするまで閉める



カートリッジにブッシュが ついていることを確認し、 本体に取付ける



本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります。)

- ●内なべに1/3まで水を入れ、ふたを確実に閉める
- ② 🗫 を2回押して沸とうさせる
- ③約15分間、沸とうさせた後(※)を押す
- ♠冷めたらカートリッジ、内なべ、放熱板を取出して洗う

汚れが気になるとき

本体

かたくしぼった布でふく

■底センサー

こびりついた汚れは、細かいサンドペーパー (800番程度)でみがき、かたくしぼった布でふく

■しゃもじ受け ■計量カップ(2コ)

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 水洗いする

*ナイロン面では 洗わない







炊飯がうまくできないとき

分類	こんなとき・症状	調べるところ・理由 ^{参照} ページ
	ご飯がやわらかい かたい うまく炊けない	 カートリッジ・ブッシュを取付けて炊飯しましたか。 お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。 →料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあります。 内なべを平らな場所に置いて水加減しましたか。 →傾いた場所で水加減すると、水の量が多くなったり、少なくなったりしてご飯のかたさが変わります。 水加減やメニューは合っていますか。 お米の種類、銘柄、保存期間などにより、ご飯のかたさが変わります。 お好みに合わせて水の量を加減したり、他の炊き分けメニューをお試しください。 「お急ぎ」「無洗米」は、かために炊きあがります。 「健康玄米」は、やわらかく炊きあがります。 お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をすると、やわらかめのご飯になります。 ふたパッキンや内なべのふち、底センサーの上に米粒などの異物や汚れがついていると、かために炊きあがります。 →米粒などの異物や汚れをふき取ってください。
炊	ご飯がべちゃつく 固まる	 ●炊きあがったあと、15分以内にご飯をほぐしましたか。 →ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、固まったりします。
飯	炊きあがりの ご飯の中央が くぼんで見える	● IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。→なべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。
	ふきこぼれる	 カートリッジ・ブッシュを正しく取付けて炊飯しましたか。 最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 水加減は合っていますか。 一内なべの目盛より水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。目盛より水の量を多めにして炊くときは、メニューで「やわらか」を選んでください。 メニューを間違えていませんか。 一無洗米を「無洗米」以外のモードで、おかゆを「おかゆ」以外のメニューで炊くと、ふきこぼれることがあります。 内なべのふちと、ふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。 一取り除いてください。 洗米が不充分なとき、ふきこぼれることがあります。
	ご飯に薄い膜が できる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分 (でんぷん質) が溶けて 乾燥したもので、異常ではありません。

分類	こんなとき・症状	調べるところ・理由
炊	おこげができる	〈次のようなとき、おこげができます〉 ・洗米が不充分なとき。(ぬか分が残ってこげやすくなります。) ・玄米以外のお米を「玄米」で炊いたとき。 ・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。 ・無洗米や胚芽米を炊いたとき。 (無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。) ・炊込みご飯など、調味料を使ったご飯を炊いたとき。 ・内なべの底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。 ●炊飯量(少量・多量)によっては、底にこげ色がつくことがあります。
飯	炊込みご飯・おこわが うまく炊けない	 ・調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。 →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。 ・具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。
保温	ご飯がにおう 黄色くなる パサつく ご飯がにおうとき、 べちゃつきが 気になるとき P.II	 ● 24時間以上の保温をしていませんか。 ● しゃもじを入れたまま保温していませんか。 保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。 →雑菌が入り、においの原因になります。 ●洗米が不充分ではありませんか。 →ぬか分が残っていると、においの原因になります。 ● 裏場に12時間以上の予約をしていませんか。 →長時間水にひたすと腐敗しやすく、においの出る原因になります。 ● 炊込みご飯などを炊いたあとではありませんか。 → 調味料を使ったあとはにおいが残るので、念入りに内なべ・放熱板・カートリッジを洗ってください。 ● お米や水の種類により、炊きあがりのご飯が黄色く見えることがあります。 → pH9以上のアルカリ水や、硬度の高いミネラル水で炊くとご飯が黄色っぽくなります。 ● 放熱板・カートリッジ・ブッシュなどの汚れやつけ忘れはありませんか。 ● 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。
	保温温度が低い	 ● 保温を切っていませんか。(保温ランプ消灯) ● 「たべごろ保温」で保温していませんか。 「たべごろ保温」は低めの温度で保温します。 → 「たべごろ保温」を解除すると、保温温度が高めになります。

故障かな?

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ
炊飯時間が長い	●最大炊飯量より多く炊いていませんか。●メニューは合っていますか。→発芽米の「おかゆ」、玄米、「健康玄米」は 炊飯時間が長くかかります。	P.31 P.10·12
予約が設定できない	●炊飯・保温中は予約できません。	
予約時刻に炊けない	・現在時刻表示は合っていますか。→24時間表示の時計です。再確認してください。・炊飯中に停電しませんでしたか。	P.22
蒸気口以外から 蒸気がもれる	ふたパッキンに異物がついていませんか。→取り除いてください。ふたパッキンや内なべが変形していませんか。→お買上げの販売店で交換してください。(有料)	
上枠やご飯の中に つゆが落ちる	お米の種類やメニュー、炊飯量、室温によっては、 つゆが落ちることがあります。→上枠やふたパッキンにつゆがついていたら、ふき取っください。	って
ふたが閉まらない 閉まりにくい	上枠や内なべの底に米粒などの異物がついていませんが →取り除いてください。放熱板を正しく取付けていますか。	Y _o
炊飯・保温中に 音がする	「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音で「チリチリ」「ジー」・・・IH特有の通電音です。「グツグツ」「シュー」・・・強火で沸とうしている音です。	す。
欠飯 を押してしばらくすると「ピピピピ」音が鳴る	◆本体に内なべが入っていないためです。→内なべを入れてください。	
キー操作ができない	 炊飯・保温・予約中は 切以外は受付けません。 発芽米・玄米の「かため」・「やわらか」は選べません。 「健康玄米」は、お米が「玄米」のときのみ選べます。 	

こんなとき・症状	調べるところ・理由	照 -ジ
多 マークが 点滅している	● 「たべごろ保温」で 12 時間以上保温すると点滅します。 P.11 ● たべごろ保温中に1度保温を切りませんでしたか。	
液晶表示が消える	 ●内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを差込めば使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を合わせ直してから使用してください。 ●P.22 →内蔵電池の取替えは、お買上げの販売店にご連絡ください。 (有料) 	
電源プラグを差込んだ とき火花が出る	◆本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。故障ではありません。	
電源コードが巻き戻らない	●電源コードのねじれを直してください。	
表示部に「 F8 」が 表示される	 本体の下にタオルなどを敷くと、本体底面の吸気口がふさがれるため、「FB」が表示されて炊飯が途中で止まることがあります。 →敷いてあるタオルなどを取り除き、コンセントを抜き差しすると「FB」が消え、使用できます。 再び、「FB」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。 	

*誤って本体を落下させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを本体に直接入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に 点検・修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。故障の状況と表示部の英数字(RI、R2、E0、EI、E2、E5、E6、E7、F3、F4、F6、F8 F9)を、お買上げの販売店にご連絡ください。

消耗品について

内なべ・放熱板(ふたパッキン)・カートリッジ・カートリッジパッキン・ブッシュは消耗品です。 汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときは、お近くの三菱電機製品取扱店でご注文 ください。

現在時刻の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

例:19:10(午後7:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき

電源プラグを 差込む



または を2回押す

> ● 時刻表示が5秒間点滅 (点滅中は、時刻合わせが可能な状態)

を押して、12に合わせる

19: 12

- 時刻表示が点灯
- 押し続けると早送りする
- Oに戻ると「ピピッ」と鳴る

操作を止めた5秒後に、自動的に 時刻合わせを完了

*時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

この時計は、電源プラグを抜いても内蔵の専用電池で動いています。

- 電池の寿命は、約4~5年です。(使用条件により、異なります)
- 電池が消耗してくると 電源プラグを抜いたとき、時計表示や予約などの記憶が消えます。
- 電池の交換は 電池は電気部品に固定されていますので、お買上げの販売店にご依頼ください。(有料)

停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

■炊飯中

■予約中

■保温中

復帰後、

炊飯を続けます。

復帰後、

予約どおりに炊きあがります。

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。

復帰後、 保温を続けます。

停電時間が長く、ご飯が冷めてしまっ たら、自動的に保温をやめます。

〈メニュー集〉

おいしいごはんのレシピ

もくじ		ペーシ
白米	豚肉ご飯	24
	三色丼	24
す し	すしめし作りのコツ	25
	手巻きずし	25
	鮭ずし	25
炊込み	炊込みご飯のコツ	26
	五目(かやく)ご飯	26
おこわ	赤飯	27
	黄飯	27
	おはぎ	27
玄 米	健康玄米ご飯	28
	玄米あずきご飯 ····································	28
	玄米のサラダ	28
おかゆ	白がゆ······	29
	トッピングアラカルト ひき肉と漬物/梅おろし/めんたい豆腐	29

- ●カロリーはおよその計算値です。
- ●カップは付属の計量カップ(1カップ約180mL)を使っています。 無洗米は、無洗米用計量カップ(1カップ約170mL)を使います。
- ●大さじ1=15mL、小さじ1=5mLです。(1mL=1cc)

豚肉ご飯




	材料(4人分)		
	炊きたてのご飯	··茶碗4杯分	
	豚薄切り肉	·····100g	
	▲ 」 酒	小さじ2	
	A { コショウ	少々	
	キクラゲ	·····6枚	
	ザーサイ	40g	
	しょうがのみじん切り	······大さじ1	
	_[しょうゆ	┈┈大さじ2	
	B ∤ 酒······	⋯⋯大さじ1	
	└ 砂糖	⋯⋯小さじ2	
	せり	少々	
	ごま油	┈┈大さじ2	
/		_	/

- ●豚肉は細く切ってAをまぶす。
- ②キクラゲは水で戻し、石づきをとってせん切りにする。
- ❸ザーサイは洗って薄切りし、水に浸して塩分を好みの加減に抜いてせん切りにし、水気を切る。
- 4フライパンにごま油を熱し、しょうがのみじん切り、23の順に加えて炒め、Bで調味する。
- ⑤炊きたてのご飯に●を加え、2~3分蒸らして器に盛り、 せりを小さくちぎって散らす。

三色丼

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆1人分約546kcal



- ●卵を割りほぐし、Aを加えてよく混ぜる。
- ②●の卵をなべに入れて火にかけ、菜箸5~6本でかき混ぜる。固まりかけたら火からおろし、ぬれぶきんの上になべ底を当てて手早く混ぜ、やわらかいいり卵を作る。
- ③なべにひき肉を入れて、Bを混ぜてから、火にかける。 汁気が小さじ1くらい残る程度まで、菜箸5~6本で混 ぜながらいりつける。
- ◆さやえんどうは、塩を入れた熱湯でさっとゆで、斜め細切りにする。
- ⑤ご飯を器に盛り、②、③、④をのせて、紅しょうがを添える。



◆すし飯作りのコツ

- ●酢………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。
- ●だし……関東式は水と少量の酒で炊きあげます。

関西式は昆布だしで炊きあげます。

- 合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯より砂糖を少なめにします。
- 合わせ酢を混ぜるとき
- ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- ・うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
- ・ご飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

手巻きずし

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆すし飯のみ1人分

材料(4人分)
米3カップ
酒大さじ1
合わせ酢
「米酢 ⋯⋯⋯⋯⋯大さじ4
砂糖大さじ2
└ 塩小さじ1
のり適量
刺身、卵焼き、納豆など適量
青じそ わさび

約429kcal

- ●米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内なべに米と酒を入れ、水位目盛「すし」の「3」まで水を入れてかき混ぜ、メニュー ふつう炊込みで炊く。
- ③すしおけは酢水を含ませたふきんでふき、炊きあがったご飯を 一気にすしおけにあける。
- 4うちわで湯気をとばしながらご 飯をほぐし、すぐに合わせ酢を かけて練らないように混ぜる。
- ⑤適当な大きさに切ったのりに、
 - ●のすし飯と好みの具をのせて巻く。



鮭ずし

メニュー ◆ふつう炊込み

カロリー ◆1人分約549kcal

材料 (4人分) 米と合わせ酢 ……上記と同分量 塩鮭 (甘塩) ……2かけ しょうが……2かけ 貝われ菜 ……適量 酒、酢 ……適量 白いりごま ……適量

- ●すし飯を作る。→上記「手巻きずし」
- ②鮭を焦がさないように焼き、皮と骨を除いて酒、酢でほぐす。
- **3**しょうがはせん切りにし、アクをぬく。貝われ菜は2㎝に切る。
- ◆すし飯に鮭、白いりでま、しょうがを入れさっくりと混ぜる。
- **5**器にすし飯を盛り、 貝われ菜を散らす。



炊込みご飯のコツ

炊込みの炊飯容量

3カップ(玄米は2カップ)まで

下記のポイントをおさえると、炊きあがりがよりおいしくなります。

1 水はボウルにくんで、 一気に加える

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを 吸わせないよう、手早く水をかえるのがコツ。 水を、ボウルなど別の容器にくんでおき、一気に 加えてさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

2. 米を洗うときは手早く

●米が軽くこすり合わさるように「とぐ⇒すすぐ」を 水が澄むまでくり返し洗います。洗い始めてから3分ほどで終わらせるのがベスト。

3 具は米の上にのせて炊込む

- ●水加減をするときに調味料を加える場合は、加えたあとよく混ぜます。
- ●そのあと、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊飯します。具を米と混ぜるとうまく炊けない場合があります。また、具の量がメニュー集より多いとうまく炊けないことがあります。
- ■調味料や具を入れたまま、長時間おかないでくだ さい。

4. 蒸らすとき、具を加える場合は手早く

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくものなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして10分間追加で蒸らします。

5. 炊きあがったら ふんわり混ぜる


●炊きあがったら、保温を切り、約15分以内にほぐして余分な水分を飛ばします。 このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを 差し入れ、ご飯の上下が入れかわるようにふん わりと、よくかき混ぜます。

炊込みご飯が残ったら

1食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。 電子レンジであたため直したり、なべに水と 一緒に入れて火にかけ、雑炊にしても。

五目(かやく)ご飯

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆1人分約483kcal



- ●にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯をかけて油抜きする。干ししいたけは約500mLの水で戻して石づきをとる。鶏肉、たけのことともに全ての材料を細切りにする。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内なべに米を入れ、水位目盛「白米」の「3」まで干ししいたけの戻し汁を入れた後、Aを入れて混ぜる。
- **④●**の具を均等にのせて メニュー ふつう炊込みで炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐす。



おこわの炊飯容量

3カップまで

赤飯

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆1人分約434kcal

- 材料(4人分) もち米 …………3カップ ささげ ·······¹/₄カップ(約30g) 黒いりごま ………少々
- ●ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、ややかために ゆでる。ささげと煮汁は分けて冷ます。
- 3もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ④内なべに米と②の煮汁を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加減 する。
- **62**のささげを均等にのせて1時間ひたし、(お米) 白米 (メニュー) ふつう炊込みで炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごま と塩をふる。



メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆1人分約465kcal

/			_
_	材料	(4人分)	
	もち	米 ······3カップ	•
	, –	なし5個	
	<i>'</i> —	⋯⋯大さじ1½	-
	塩 …	小さじ¾	ļ
	黒豆	70g	
/			

- ●黒豆は洗って600mLの水にひたし、一晩おく。
 - そのまま火にかけ、沸騰したら火を弱めて、出てくる泡をこまめにすくい取 りながら、豆がやわらかくなるまで煮る。途中で湯が少なくなって、豆が水 面から出るようなら水をたす。煮上がったら、そのまま煮汁にひたしておく。
- ②もち米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に1時間ひたす。
- 3くちなしの実は、2~3つに割って320mLのお湯に10~15分くらいつけ、 茶こしでこす。
- ④内なべに米と③の黄色い水、酒、塩を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加 減して混ぜる。黒豆をのせて、(お米) 白米) メニュー) ふつう炊込みで 炊く。

※禅の食事のなごりといわれ、地方によってはお祝いごとに赤飯のかわりに食べます。

おはぎ

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆2個(あん衣、きな粉衣) 278kcal

材料(24個分	·)
ごはん	
	·····2カップ
└ 塩	少々
粒あん	
-> / C	2カップ
	280g
, <u>SIIII</u>	少々
0 0 175	大さじ5
し 砂糖	大さじ1

- ●あずきはたっぷりの水でゆで、沸 とうしたら、ゆで汁を捨てる。再 びたっぷりの水を加えて、指でつ まんで軽くつぶれる位までやわら かく煮る。
- 2砂糖を加え、かき混ぜながら煮つ める。最後に塩を入れ、火から下 ろし冷ます。24等分し、丸める。
- ❸もち米は水が澄むまで手早く洗 い、内なべに入れる。水位目盛 「おこわ」の「2」に水加減して1 時間ひたし、お米「白米」
 - (メニュー) ふつう炊込みで炊く。
- ④ご飯が熱いうちにすり鉢に入れ、 塩を加えて、すりこぎで半つぶし にし、24等分し、丸める。

〈あん衣〉

4を、2で包む。

〈きな粉衣〉

④を平らにのばし、②をのせて包み、 全体にきな粉をまぶして、砂糖をか ける。



玄米の炊飯容量

3カップ(炊込みは2カップ)まで

健康玄米ご飯

メニュー ◆健康玄米 カロリー ◆1人分約394kcal

材料(4人分)

- ●玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- ②内なべに●を入れ、水位目盛「玄米」の「3」に水加減する。
- 3 お米 玄米 、メニュー 健康玄米で炊く。
- ④炊きあがったら、全体をよくほぐす。



玄米あずきご飯

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆1人分約296kcal

/	材料(4人分)		\
	玄米	・2カップ	
	あずき	·····40g	
	水	···100mL	,

- ●あずきは軽く洗っておく。
- 2玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- 3内なべに2を入れ、水位目盛「玄米」の「2」に 水加減して、あずきを均等にのせる。
- 4材料の水を加える。
- **3** お米) 玄米 、 メニュー) ふつう炊込み で
- ⑥炊きあがったら、全体をよくほぐす。



玄米のサラダ

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆1人分約480kcal

材料 (4人分) 玄米

- ●玄米を炊いて冷ましておく。
- ②ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。
- ③レーズンはブランデーを少々かけておく。
- 4ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- 5玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんでしぼる。
- ⑥トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。
- ⑦パセリをみじん切りにする。
- ❸サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- 9冷ました玄米に、2~6の具を混ぜ、サニーレタスをしい た器に盛り、アーモンド、パヤリを飾ってドレッシングを 全体にかける。

おかゆの炊飯容量

1カップまで(具を入れるとき0.5カップまで)

白がゆ

メニュー ◆おかゆ

カロリー ◆1人分約134kcal

材料(4人分) 米.....

- ●米は水が澄むまで手早く洗う。
- 2内なべに米を入れ、水位目盛「お かゆ」の「1」に水加減する。
- 3 メニュー) おかゆで炊く。
- **④**炊きあがったら、温めた器に盛 る。



トッピング アラカルト

ひき肉と漬物 梅おろし

カロリー ◆1人分約101kcal

材料(4人分)	
豚ひき肉100	
サラダ油大さじ	
漬物(しば漬けなど)	g
/目	클

- ●漬物は粗く刻んでおく。
- 2熱したフライパンにサラダ油を ひき、ひき肉を炒める。
- 3ひき肉がパラパラになったら、 ●と酒、しょうゆを加えて炒め、 七味唐辛子をふる。

カロリー ◆1人分約8kcal

		_
(:	材料(4人分)	
:		·1個
	毎干し	500
	ンようゆ	少人
/		

- ●梅干しは種を取って細かくきざ む。
- 2大根おろしと、 ●を混ぜて、し ょうゆで味をととのえる。

めんたい

カロリー ◆1人分約45kcal

(Line (a L ())	
/ 材料(4人分)	
辛子明太子1腹	
木綿豆腐/3丁 酒小さじ1	
しょうゆ小さじ1	,

- ●辛子明太子 1 腹は、薄皮に縦に 切れ目を入れ、中身をしごき出 す。
- 2豆腐はほぐし、酒とともになべ で煎り付ける。
- 32に ●としょうゆを加えて軽く 煎る。

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「炊飯がうまくできないとき」(18~19ページ)と 「故障かな?」(20~21ページ)にしたがってお調べ ください。
- ●なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

●修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 ジャー炊飯器

2. 形 名 NJ-

3. お買上げ日 年 月

4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 <u>(転居や</u>贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。

H

②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001

東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (03) 3414-9655 (有料)

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

DD.®

0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合 東日本 北海道・東北全域 関東甲信越(長野県飯田地区を除く) 修理受付センタ (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115 (有料) 静岡県・九州全域 (有料) 西日本 修理受付センタ 長野県(飯田地区) (06) 6454-3901 東海(静岡県を除く) FAX (06) 6454-3900 (有料) 北陸・関西・中国・四国全域 (有料)

仕 様

形名	NJ-KE061
電源源	交流100V 50-60Hz
消費電力(W)	710
炊 ふつう・かため・やわらか・胚芽米(白米・無洗米・発芽	米) 0.09~0.63 (0.5~3.5合)
いない かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かい	0.18~0.54 (1~3合)
量 炊込み(白米・無洗米・発芽米)	0.09~0.54 (0.5~3合)
炊 ふつう・かため・やわらか・胚芽米 (白米・無洗米・発芽) 窓 ふつう・健康玄米 (玄米) 炭込み (白米・無洗米・発芽米) 炊込み (玄米)	0.18~0.36 (1~2合)
<u> </u>	0.18~0.54 (1~3合)
まこわ すし(白米・無洗米) おかゆ お急ぎ	0.18~0.63 (1~3.5合)
お か ゆ	0.09~0.18 (0.5~1合)
と お 急 ぎ	上記最大容量の60%まで
コードの長さ(m)	1.0(自動コードリール)
外形寸法/幅×奥行×高さ(mm)	228×317×184
質 量 (kg)	約3.5
最大炊飯量	0.63L
区 分 名	A
蒸発水量	43.5g
年間消費電力量	56.0kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	141.2Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	13.4Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.84Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.77Wh

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米 白米 メニュー ふつう炊込みでの電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって 変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は、省エネ法・特定器機「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯機器体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。
- 消費電力は炊飯時に瞬間に消費する最大の電力です。保温時では400Wです。
- ●外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。

愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ◆冷却ファンが回らなくなった。
- ◆その他の異常・故障がある。

で使用 中 止 故障や事故防止の ため電源プラグを 抜いてから、必ず 販売店にご相談く ださい。

★三菱電機株式会社

▲三菱電機ホーム機器株式会社

MITSUBISHI NJ-KE061 〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1